

## iOS11対応表

※リモートサポートには『iOS11』以上が必要です

### iPhone

※『モデル番号』とは背面カバーに記載されているモデル判定用の番号です

デバイス	発売年	モデル番号	iOS11
iPhone	2007	A1203	×
iPhone 3G	2008	A1324、A1241	×
iPhone 3GS	2009	A1325、A1303	×
iPhone 4 (GSM)	2010	A1349、A1332	×
iPhone 4 (CDMA)	2011	A1349、A1332	×
iPhone 4S	2011	A1431、A1387	×
iPhone 5	2012	A1428、A1429、A1442	×
iPhone 5c	2013	A1456、A1507、A1516、A1529、A1532	×
iPhone 5s	2013	A1453、A1457、A1518、A1528、A1530、A1533	◎
iPhone 6	2014	A1549、A1586、A1589	◎
iPhone 6 Plus	2014	A1522、A1524、A1593	◎
iPhone 6s	2015	A1633、A1688、A1700	◎
iPhone 6s Plus	2015	A1634、A1687、A1699	◎
iPhone SE	2016	A1723、A1662、A1724	◎
iPhone 7	2016	A1660、A1778、A1779	◎
iPhone 7 Plus	2016	A1661、A1784、A1785	◎
iPhone 8	2017	A1863、A1905、A1906	◎
iPhone 8 Plus	2017	A1864、A1897、A1898	◎
iPhone X	2017	A1865、A1901、A1902	◎
iPhone XR	2018	A1984、A2105、A2106	◎
iPhone XS	2018	A1920、A2097、A2098	◎
iPhone XS Max	2018	A1921、A2101、A2102	◎

### iPad

※『モデル番号』とは背面カバーに記載されているモデル判定用の番号です

デバイス	発売年	モデル番号	iOS11
iPad	2010	A1219、A1337	×
iPad 2	2011	A1395、A1396、A1397	×
iPad (第3世代)	2012	A1416、A1430、A1403	×
iPad (第4世代)	2012	A1458、A1459、A1460	×
iPad mini	2012	A1432、A1454、A1455	×
iPad Air	2013	A1474、A1475、A1476	◎
iPad mini 2	2013	A1489、A1490、A1491	◎
iPad Air 2	2014	A1566、A1567	◎
iPad mini 3	2014	A1599、A1600	◎
iPad mini 4	2015	A1538、A1550	◎
iPad Pro (12.9inch)	2015	A1584、A1652	◎
iPad Pro (9.7inch)	2016	A1673、A1674、A1675	◎
iPad (第5世代)	2017	A1822、A1823	◎
iPad Pro (10.5inch)	2017	A1701、A1709、A1852	◎
iPad Pro (12.9inch 第2世代)	2017	A1670、A1671	◎
iPad (第6世代)	2018	A1893、A1954	◎
iPad Pro (11inch)	2018	A1980、A2013、A1934	◎
iPad Pro (12.9inch 第3世代)	2018	A1876、A2014、A1895	◎